


印刷範囲を広げる方法 (Canon 製プリンタ)

1. Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[デバイスとプリンター] をクリック。
2. [プリンターと FAX] で、「BDHQ 個人結果帳票印刷ソフト」で使用しているプリンタを右クリックし、[印刷設定] をクリック。
3. プリンタの印刷設定画面が表示されるので、[仕上げ] タブをクリックし、[処理オプション] ボタンをクリック。
4. [処理オプション] 画面の [印字領域を広げて印刷] を選択し、[する] を選択し、[OK] ボタンをクリック。



5. 印刷設定画面の [キャンセル] ボタンをクリックして画面を閉じる。
6. [デバイスとプリンター] 画面の [×] ボタンをクリックして画面を閉じる。